

ขั้นตอนการใส่ call sine ประจำวิทยุ

กดปุ่ม MENU เลือกเมนู MY STATION > MY CALL SINE

การใช้งาน memory repeater analog

กดปุ่ม M/CALL S.MW จนขึ้นสัญลักษณ์ MR ที่หน้าจอ

การออกจากโหมด memory repeater analog

กดปุ่ม V/MHZ CLR LOW

ขั้นตอนการเปิดใช้งาน TONE

กดปุ่ม QUICK SPCH แล้วเลือกเมนู TONE

ขั้นตอนการใช้งาน DV MEMORY (MODE DIGITAL)

กดปุ่ม DR ค้าง