

## **ขั้นตอนการใส่ call sign ประจำวิทยุ**

กดปุ่ม MENU เลือกเมนู MY STATION > MY CALL SIGN

## **การใช้งาน memory repeater analog**

กดปุ่ม M/CALL S.MW จนขึ้นสัญลักษณ์ MR ที่หน้าจอ

## **การออกจากโหมด memory repeater analog**

กดปุ่ม V/MHZ CLR LOW

## **ขั้นตอนการเปิดใช้งาน TONE**

กดปุ่ม QUICK SPCH แล้วเลือกเมนู TONE

## **ขั้นตอนการใช้งาน DV MEMORY (MODE DIGITAL)**

กดปุ่ม DR ค้าง